

## Fiche technique et notice d'utilisation

**SACHET ALCAL -30°C**

*une conservation des produits sensibles. solide/liquide est déterminée par sa composition. C'est lors de ce changement d'état, réalisé à température constante, que se libère l'énergie nécessaire à la conservation isotherme du produit transporté.*



*L'ALCAL® -30°C est fourni dans son emballage en contenant +/-500 ml*

**Préparation du sachet – 30°C pour le transport**

- Placer les sachets dans l'enceinte de stockage à – 30/35 °C plusieurs heures avant le transport.
- Le sachet peut être utilisé dès sa solidification complète. Le temps de solidification dépend des conditions de stockage : + ou – 3 heures

**Utilisation**

- Etat SOLIDE avant chaque utilisation. L'utilisateur doit le vérifier en appuyant sur le sachet
- Attention : l'utilisation d'un eutectique partiellement solidifié entraînera un temps de Conservation plus faible.
- Une déformation excessive imposée à la poche solide pourrait entraîner sa détérioration.
- Après utilisation, il faut replacer l'eutectique aussi rapidement que possible dans l'enceinte de stockage afin de diminuer le temps de solidification.

. Chaque sachet eutectique possède un marquage qui précise la référence du produit ainsi qu'un numéro de lot et une utilisation de 2 ans.

Non dangereux pour le transport selon les règlements.

**En cas d'incident**

Le sachet eutectique est un produit gras. En cas de fuite constatée sur les produits transportés :  
Ecartez le sachet eutectique et les produits en contact du circuit de transport.  
Contactez votre distributeur.

Retourner à votre distributeur ou bien détruire les sachets périmés : Si petite quantité, par jets d'eau.  
Se dissout dans l'eau totalement dans le sol, un ou plusieurs composants

sont mobiles mais ne peuvent pas contaminer les eaux souterraines.

Persistance/dégradable : Dégradable naturellement.

Ecotoxicité : Pas de toxicité pour les mammifères.

Emballage souillé : Renvoyer au fournisseur.

**Garantie**

Chaque eutectique est garantie 1 an à compter de la date de réception.